

Sömnadsbeskrivning för T-shirt (58 "Basfavoriter – modedocka 18 cm") www.meretesyr.se

Välj ett stretchigt tyg, t ex bomullsjersey.

Du behöver också 6 mm brett kardborreband eller små tryckknappar.

Licens

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.

www.meretesyr.se



1. Du skall ha dessa mönsterdelar märkta "T-shirt" och "Infodring T-shirt".

Det finns två ärmlängder (kort och lång).

Eftersom plagget är så litet är det ett lite annorlunda sätt att sy infodringen, följ denna sömnadsbeskrivning noga.

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar (OBS klipp INTE efter de streckade linjerna ännu).

3. Rita av enligt den streckade markeringen på avigsidan (t ex genom att göra enligt bild).

4. Nu skall det se ut så här.

5. Lägg delarna räta mot räta och nåla ihop enligt bild.



6. Nu skall det se ut så här på baksidan.



7. Sy **PÅ** markeringen med en elastisk söm, t ex förstärkt raksöm. Använd samma typ av söm i fortsättningen. Använd gärna matchande tråd (jag har annan färg så att det skall synas bra på bilderna). Fäst ordentligt i ändarna.



8. Klipp ett par millimeter från sömmen.



9. Vräng så att rätsidan kommer utåt. Pressa.



10. Nåla kant i kant enligt bild.



11. Sy någon millimeter från kanten.



12. Klipp bort nästan hela den mindre tygbiten, klipp 2 - 3 mm från sömmen enligt bilden. (Det kan vara lättare att klippa om man använder en liten broderisax.)



13. Rita markeringar 14 mm från kanten på ärmarna.



14. Vik fällan 7 mm (så att kanten når markeringarna).
Pressa.



15. Sy någon millimeter från kanten.



16. Klipp bort så att det återstår 1 - 2 mm av sömsmånen enligt bilden.



17. Dubbelvik räta mot räta och fäst med limpenna.



18. Sy ihop. Fäst ordentligt i ändarna.



19. Klipp bort så att det återstår 2 - 3 mm av sömsmånen enligt bilden.



20. Pressa isär sömsmånerna.



21. Markera dubbla fällbredden (14 mm) på nederkanten.



22. Vik fällen (7 mm), fäst med limpenna. Pressa.



23. Sy ett par mm från kanten. Pressa. (Det kan vara svårt att sy ändarna av denna söm på maskin, ett alternativ är att börja och sluta någon centimeter från ändarna och sy resten för hand efteråt.)



24. Trimma sömsmånen så att det blir ett par millimeter kvar.



25. Vräng plagget och pressa.



26. Så här skall baksidan se ut nu.



27. Klipp till en lagom lång bit av ett 6 mm brett kardborreband och fäst med limpenna enligt bild. Jag rekommenderar färdigköpt 6 mm brett kardborreband (det är inte bara smalare utan också tunnare), det blir mycket smidigare än vanligt kardborreband. Man kan annars sy fast en eller två små tryckknappar för hand.



28. Sy runt kardborrebanden så nära kanten som möjligt. Just här går det bra med vanlig raksöm eftersom kardborrebandet inte är elastiskt.

29. Färdigt! (Se bilder på nästa sida.)



Här visar Lottie (18 cm) en långärmad T-shirt och en kortärmad T-shirt.