

## Sömnadsbeskrivning Strandväska (53 "Sommar – modedocka 29 cm") [www.meretesyr.se](http://www.meretesyr.se)

Välj tyg som inte repar upp sig, t ex bomullsjersey eller baddräktstyг. Du behöver också 5 mm brett resårband.

### Licens

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.

[www.meretesyr.se](http://www.meretesyr.se)



1. Du skall ha denna mönsterdel.
2. Klipp ut delarna. Vik in en 1 cm bred fäll upptill och sy en förstärkt raksöm 5 mm från kanten.
3. Fäst ett 5 mm brett resårband enligt markeringen på mönsterdelen. Fäst det med limpenna (en speciell limpenna för sömnad som försvinner i tvätten). Den "lösa" delen av resårbandet skall vara 10 cm lång. Låt resårbandet sticka ut lite i ändarna så blir det lättare att börja sy sen.
4. Sy fast med 3 mm bred trestegssicksack. Man kan ha matchande färg om man inte vill att sömmen skall vara så synlig, men avvikande färg kan också vara en fin effekt. Här har jag avvikande färg för att det skall synas bra på bilderna. Gör likadant för båda delarna.
5. Lägg de två delarna räta mot räta och fäst med limpenna (vid ändrar och resårband) och nålar.
6. Sy ihop med förstärkt raksöm.



7. Trimma sömsmånen så att det blir ett par millimeter kvar.



8. Vräng och pressa. Färdigt!



